

AJUSTE DEL DISPARADOR REMINGTON 783

El ajuste del gatillo se puede hacer **ÚNICAMENTE** en los siguientes casos:

I. Tiro al blanco de competición:

(1) El grupo disparador de los rifles de cerrojo M783 solo debería ajustarse para el uso por tiradores experimentados y responsables en un entorno controlado de tiro al blanco, en el que el rifle nunca se cargue con munición hasta que el tirador esté preparado en la posición de disparo y con la boca del cañón apuntando hacia el campo de tiro de manera segura.

(2) Si se carga un cartucho en la recámara y no se dispara, debe retirarse (descargarse) inmediatamente del rifle. **NUNCA** mueva el rifle de una posición que apunte hacia el campo de tiro sin antes descargar el cartucho de la recámara.

ADVERTENCIA: **NUNCA** lleve un rifle ajustado con un cartucho sin disparar en la recámara. Nunca debe ajustarse la presión del gatillo de los rifles usados para la caza o para tiro al blanco que no sea de competición. Transportar un rifle ajustado con un cartucho sin disparar en la recámara podría ocasionar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

II. Venta o transferencia de un arma de fuego:

Si se ha ajustado la presión del gatillo del rifle y tiene intención de vender o transferir de algún modo la posesión del rifle, deberá: (1) advertir al comprador o receptor del rifle de que se ha ajustado el grupo disparador, y (2) proporcionar al comprador o receptor este Manual del usuario para su revisión y consulta.

Ajuste de la presión del gatillo:

1. Mantenga siempre el arma apuntando hacia una dirección segura.
2. Ponga el seguro moviendo el brazo del seguro totalmente hacia atrás, hasta la posición "SAFE" (seguro).
3. Abra el mecanismo subiendo la manilla del cerrojo.
4. Tire del cerrojo totalmente hacia atrás.
5. Observe la ventana de expulsión e inspeccione visualmente la recámara y el cargador para comprobar que el arma está totalmente descargada. Si el arma no está descargada, consulte "Descarga del arma" en la página 13.

6. Desmonte la culata de la acción. Consulte "Desmontaje y limpieza del arma" en la página 16.

IMAGEN 15



7. Afloje la tuerca de fijación de 3/8" girándola en sentido antihorario. No extraiga la tuerca. Véase la Imagen 15.
8. Introduzca una llave hexagonal de 3/32" dentro del orificio de ajuste del gatillo.
9. Para aumentar la presión del gatillo, gire la llave hexagonal en sentido horario. Véase la Imagen 15.

Nota: la presión del gatillo puede aumentarse hasta que el gatillo no se mueva o suelte el fiador.

10. Para reducir la presión del gatillo, gire la llave hexagonal en sentido antihorario. Véase la Imagen 16.

IMAGEN 16



11. Una vez ajustado, apriete la tuerca de fijación girándola en sentido horario hasta que esté bien apretada.
12. Vuelva a montar la culata en la acción. Consulte "Montaje del mecanismo/cañón en la culata" en la página 20.