

PIEZAS PARA MODELOS 995TS/4095TS/4595TS CARBINE

DESPIECE

CONJUNTO DE MIRAS


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Soporte | 9. Banda |
| 1a. Carril superior | 10. Pasador conjunto delantera |
| 2. Tornillos del soporte (3) | 11. Arandela |
| 3. Tornillo elevador alza | 12. Pasador transversal |
| 3a. Tornillos carril superior (4) | 13. Seguro del carril |
| 4. Cajón de mecanismos | 14. Base punto de mira |
| 5. Clips pasador cajón de mecanismos (2) | 15. Punto de mira |
| 6. Pasadores cajón de mecanismos (2) | 16. Tornillo del punto de mira |
| 7. Pletinas (2) | 17. Tornillos base punto de mira (2) |
| 8. Cubierta de la delantera | 18a. Soporte cajón de mecanismos |

CONJUNTO DE DISPARO

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 18. Cerrojo | 30. Conjunto de disparo |
| 19. Percutor | 31. Leva del fiador |
| 20. Muelle interno del percutor | 32. Pasador del fiador |
| 20a. Muelle externo del percutor | 33. Muelle del pasador del fiador |
| 21. Retenida del cerrojo | 34. Contrapeso |
| 22. Pasador del expulsor | 35. Pasador eje contrapeso |
| 23. Expulsor | 36. Soporte armazón cañón (opcional) |
| 24. Muelle del expulsor | 37. Cajón de mecanismos |
| 25. Manilla del cerrojo | 38. Cañón |
| 26. Tuerca de la manilla del cerrojo | 39. Clip del cajón de mecanismos |
| 27. Clip retenida del cerrojo | 40. Retenida de la corredera |
| 28. Muelle recuperador | 41. Muelle retenida de la corredera |
| 29. Guía muelle recuperador | 42. Pasador del gatillo |

CONJUNTO DE CULATA

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 43. Culata | 53. Carril superior |
| 44a. Pasadores 1" (4) | 54. Carril inferior |
| 44b. Pasadores 5/8" (2) | 55. Tornillos carril inferior (2) |
| 45. Tuercas (9) | 56. Tuercas carril inferior (2) |
| 46. Clip culata | 57. Carrillera – fija |
| 47. Tornillos soporte empuñadura (4) | 58. Tornillos amortiguador cantonera (3) |
| 48. Base empuñadura (2) | 59. Muelles guía amortiguador-995(3) 40&45(5) |
| 49. Cubierta retenida del cargador | 60. Barras guía amortiguador (3) |
| 50. Retenida del cargador | 61. Cantonera |
| 51. Muelle retenida del cargador | 62. Tornillos cantonera (3) |
| 52. Cargador completo | |



Puede haber cambios en el diseño de vez en cuando.
Siempre especifique el número de serie de su rifle con su consulta.

419-747-9444